VIATTO™
COMMERCIAL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Миксер MK-BH-30GL

Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за покупку данного изделия.

В целях правильной эксплуатации данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

ОПИСАНИЕ

Миксер работает по принципу планетарного вращения: насадка вращается внутри дежи и одновременно обращается вокруг собственной оси, что обеспечивает полное и равномерное перемешивание продукта. Конструкция компактная, с надёжным механизмом привода. Предусмотрено переключение скоростей — низкой, средней и высокой (при наличии третьей скорости) — для перемешивания или замеса различных видов продукции. Привод — зубчатая передача (редуктор), отличающаяся надёжностью и компактной конструкцией.

Детали, контактирующие с продуктом, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Миксер MK-BH-30GL
Напряжение	однофазное, ~220В/50Гц / ~220В/60Гц / ~240В/50Гц / ~110В/60Гц
Мощность (кВт)	1.25
Объём дежи (л)	30
Скорость 1 (об/мин)	122
Скорость 2 (об/мин)	210
Скорость 3 (об/мин)	429

УСТРОЙСТВО



1 — корпус; 2 — выключатель питания; 3 — рукоятка переключения скорости; 4 — маховик подъёма дежи; 5 — защитная решётка; 6 — насадка; 7 — дежа; 8 — стойка; 9 — каретка; 10 — основание.

УСТАНОВКА

1. Для устойчивой работы миксер следует устанавливать на твёрдой ровной поверхности, на расстоянии не менее 10 см от стены, в хорошо проветриваемом месте.
2. Перед включением проверьте соответствие параметров электросети данным на табличке прибора. Рекомендуется использовать розетку с защитным устройством от утечки тока не менее 25 А. Сечение проводника кабеля питания должно быть более 2,5 мм². Клемму заземления надёжно подключите к внешнему контуру заземления.
3. Если насадка вращается в неправильном направлении, отключите питание и поменяйте местами два фазных провода питания — направление вращения изменится. После проверки правильности направления установите насадку для работы (относится только к миксерам на номинальное напряжение 380 В).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поверните маховик подъёма, чтобы опустить держатель дежи. Установите дежу и зафиксируйте её защёлкой.
2. Установка насадки: продвиньте насадку вверх по пазу вала и поверните по часовой стрелке до фиксации.
3. Снятие насадки: поверните насадку против часовой стрелки и одновременно потяните вверх, чтобы освободить её из фиксатора. Насадка опустится, после чего её можно снять.
4. Используйте венчик, плоскую лопасть и крюк для теста:
    - Скорость 3 (венчик) — для взбивания яиц, масла и другой жидкой продукции на высокой скорости.
    - Скорость 2 (плоская лопасть) — для перемешивания продукта в виде пюре, теста или измельчённой массы на средней скорости.
    - Скорость 1 (крюк для теста) — для замеса теста или другой вязкой продукции на низкой скорости.
5. Во время работы миксер может нагреваться. При больших нагрузках и длительном замесе верхняя часть корпуса может быть ощутимо тёплой — это нормальное явление.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Запрещается очищать машину струёй воды.
2. Не прикасайтесь к выключателю, вилке и розетке мокрыми руками.
3. Перед загрузкой и выгрузкой продукта, а также перед заменой насадки обязательно выключайте миксер.
4. Держите пальцы на безопасном расстоянии от вращающейся насадки над дежой. Не прикасайтесь к движущимся частям во время работы.
5. При замесе теста соотношение воды и муки должно составлять 45–50%.
6. Опускайте дежу поворотом маховика подъёма. Перед заменой насадки сначала опустите дежу.
7. Техническое обслуживание:
   - Содержите машину в чистоте. После работы своевременно снимайте дежу и насадку и промывайте их.
   - Регулярно наносите достаточное количество смазки на направляющую подъёмного механизма.
   - При повреждении кабеля питания выключите машину и извлеките вилку из розетки. Обслуживание должно выполняться только квалифицированным персоналом.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Вал насадки не вращается после включения	Обрыв кабеля или провода	Проверьте целостность кабеля и электропроводку
Перегрев при пониженных оборотах	Пониженное напряжение сети или неверно выбрана скорость	Проверьте напряжение сети и выбранную скорость
Двигатель работает, а вал насадки — нет	Ослаблен приводной ремень	Натяните приводной ремень
Утечка масла	Повреждено уплотнительное кольцо	Замените уплотнительное кольцо
Затруднён подъём/опускание дежи	Направляющая подъёмного механизма заржавела или загрязнена	Очистите направляющую и нанесите смазку
Шум и перегрев в головке машины	Недостаточная смазка	Долейте смазку в редуктор
Удары между дежой и насадкой	Деформация дежи и/или насадки	Выправьте дежу и/или насадку до исходной формы
Работает только высокая скорость, нет средней и низкой	Сломана или деформирована вилка переключения скорости	Замените вилку переключения скорости
Работает только высокая скорость, нет низкой	Сломана пружинная пластина муфты или зубья зубчатого кольца	Замените стопорную пластину или зубчатое кольцо

ВНИМАНИЕ! Не переключайте скорость во время работы миксера!
Запрещается замешивать тесто на средней или высокой скорости!

