

ENIGMA

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР С ШУМОЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ

Руководство по эксплуатации и уходу



**Перед началом работы внимательно прочитайте настоящее
руководство.
Сохраните его для дальнейшего использования.**

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	01
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	02
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	04
ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ	05
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	07
ЭКОЛОГИЧНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	08

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



*Изображение может содержать дополнительные принадлежности; цвет изделия может отличаться.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	EN-BL-1,8S
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МИЛЛИМЕТРЫ
ДЛИНА	225 мм
ШИРИНА	278 мм
ВЫСОТА	468 мм
ОБЪЕМ СТАКАНА	1,8 л
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	220 В, 50 Гц
МОЩНОСТЬ	2000 Вт
МАССА НЕТТО	8,5 кг

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР С ШУМОЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ, ОБЪЕМ СТАКАНА 1,8 л

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Благодарим вас за приобретение данного оборудования. Перед подключением прибора полностью прочитайте настоящее руководство, чтобы избежать повреждений вследствие неправильной эксплуатации. Особое внимание уделите требованиям безопасности.

- Неправильная эксплуатация может привести к серьезному повреждению оборудования и травмам.
- Используйте прибор только по назначению. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.
- Не допускайте попадания прибора и сетевой вилки в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду, немедленно выньте вилку из розетки и передайте оборудование квалифицированному специалисту. Несоблюдение этого требования опасно для жизни.
- Не открывайте корпус прибора самостоятельно.
- Не помещайте посторонние предметы внутрь корпуса.
- Не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми или влажными руками.
- Регулярно проверяйте вилку и кабель. При обнаружении повреждений замените их в сертифицированном сервисном центре.
- Не используйте прибор после падения или при наличии любых повреждений. При необходимости передайте его на проверку и ремонт.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно - это может создать угрозу жизни.
- Не допускайте контакта кабеля с острыми и горячими предметами, держите его вдали от открытого огня. Отключая прибор, тяните только за вилку, а не за кабель.
- Размещайте кабель и удлинитель так, чтобы их нельзя было случайно выдернуть и чтобы о них нельзя было споткнуться.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Дети не осознают опасность неправильного использования электроприборов, поэтому не разрешайте им пользоваться оборудованием без надзора.
- Всегда отключайте прибор от электросети, когда он не используется, а также перед очисткой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимание! Пока вилка находится в розетке, прибор подключен к электросети.
- Перед извлечением вилки из розетки выключите прибор. Никогда не переносите прибор, удерживая его за сетевой кабель.
- Прибор предназначен исключительно для измельчения и смешивания пищевых продуктов.
- Не используйте дополнительные приспособления, не входящие в комплект поставки.
- Подключайте прибор только к заземленной розетке переменного тока. Не допускайте перегрузки электросети.
- После использования выключите прибор и извлеките вилку из розетки.
- Перед заполнением стакана или очисткой прибора всегда отключайте его от электросети.
- Электромонтаж должен соответствовать действующим национальным и местным нормам.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо без достаточного опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции от лица, ответственного за их безопасность.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Режущие ножи внутри стакана могут причинить серьезную травму. Не опускайте руки в стакан!
- При продолжительной работе подвижные детали нагреваются. Не прикасайтесь к ним - опасность ожога!
- Будьте осторожны при смешивании горячих жидкостей. Используйте только минимальную скорость и плотно закрывайте крышку. Выходящий пар и брызги могут вызвать ожоги!
- Когда прибор не используется, извлекайте вилку из розетки.
- Перед установкой стакана на моторный блок убедитесь, что двигатель выключен.

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Убедитесь, что прибор не поврежден. При обнаружении повреждений немедленно обратитесь к поставщику и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор.
- Удалите все упаковочные материалы.
- Протрите прибор мягкой тканью, смоченной теплой водой.
- Установите прибор на ровную и устойчивую поверхность.
- Разместите прибор так, чтобы вилка всегда оставалась доступной.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Убедитесь, что моторный блок выключен.
- Подключите прибор к электросети.
- Поместите ингредиенты в стакан.
- Плотно закройте крышку и установите стакан на моторный блок.
- Включите моторный блок.

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ПРОГРАММЫ:

Блендер позволяет сохранять до 5 программ, созданных пользователем. Каждая программа состоит из 6 этапов. На каждом этапе можно задать необходимые время и скорость. Ниже приведены примеры базовых программ:

Программа	Время	Применение
A	15 с	Смешивание, свежие соки, слаш, смузи, дробленый лед
B	30 с	Свежие и овощные соки, слаш, дробленый лед, смузи, фрэппе, соусы и другие напитки
C	45 с	Свежие и овощные соки, слаш, дробленый лед, смузи, фрэппе, соусы и другие напитки
1	120 с	Соусы, замороженные десерты, детское питание, измельчение
2	60 с	Свежие и овощные соки, слаш, дробленый лед, смузи, фрэппе, соусы и другие напитки
3	80 с	Свежие и овощные соки, слаш, дробленый лед, смузи, фрэппе, соусы и другие напитки
OK		Нажмите OK для подтверждения и сохранения настроек
S		Настройка скорости и времени. Если пользовательские параметры не заданы, используются заводские настройки
Скорость	- / +	Уменьшение / увеличение скорости
Время	- / +	Уменьшение / увеличение времени
		Пуск / остановка
	Импульс	Нажмите или удерживайте кнопку для кратковременной работы на высокой скорости. Отпустите для остановки

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ:

Нажмите кнопку нужной программы (A-D или DIY1), чтобы перейти в режим пользовательской настройки. Раздастся звуковой сигнал, а на дисплее появится этап S1. Для этапа S1 задайте скорость (1-9) и время (1-99 с). Повторно нажмите ту же кнопку программы, чтобы перейти к этапу S2. Аналогично задайте скорость и время для всех этапов до S6. После завершения нажмите кнопку программы для сохранения настроек. Сохранение подтверждается звуковым сигналом. При восстановлении заводских настроек программы возвращаются к значениям по умолчанию. Сброс подтверждается звуковым сигналом.

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММ:

Нажмите и удерживайте кнопку A/B/C/1/2/3, чтобы задать время и скорость. Последовательно настройте шесть этапов P1-P6. После этапа P6 параметры сохранятся автоматически.

- Перед снятием стакана выключите двигатель и дождитесь его полной остановки.
- При снятии стакана двигатель отключается автоматически.
- Если прибор не используется, отключите его от электросети.

ВНИМАНИЕ!

Если установить стакан на моторный блок при включенном двигателе, двигатель запустится снова. Это может повредить муфту моторного блока и стакана. Устанавливайте стакан на моторный блок только при выключенном двигателе.

- Перед очисткой всегда вынимайте вилку из розетки.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Протирайте внешние поверхности влажной тканью с водой и мягким моющим средством.
- Не используйте агрессивные и абразивные средства, острые предметы, бензин или растворители. При необходимости очищайте влажной тканью с мягким моющим средством.

ЭКОЛОГИЧНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

- Стакан необходимо очищать, ополаскивать и вытирать насухо сразу после каждого использования.

ПОРЯДОК ОЧИСТКИ СТАКАНА:

1. Налейте в стакан воду и мягкое моющее средство.
2. Закройте стакан крышкой.
3. Установите стакан на моторный блок.
4. Включите максимальную скорость на 10-20 секунд.
5. Выключите моторный блок.
6. Снимите стакан с моторного блока.
7. Тщательно ополосните стакан чистой водой.
8. Высушите стакан снаружи и изнутри.
9. Храните стакан в перевернутом виде.
10. Стакан НЕЛЬЗЯ мыть в посудомоечной машине!
11. Нижняя часть стакана не должна контактировать с жидкостью!



Помогите защитить окружающую среду!

Соблюдайте местные правила утилизации:
сдавайте неработающее электрооборудование
в специализированный пункт приема.