VIATTO™
COMMERCIAL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тестомес спиральный MK-DH-20B

Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за покупку данного изделия.

В целях правильной эксплуатации данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

ОПИСАНИЕ

Тестомес данной серии отличается привлекательным внешним видом, простотой управления и высокой производительностью. Изделие подходит для замеса теста в отелях, ресторанах, пекарнях и на предприятиях пищевой промышленности. В конструкции применён ремённый и цепной привод импортного производства, что снижает уровень шума. Тестомес оснащён приводом дежи и спирали (крюка) для замеса теста. Детали, контактирующие с тестом, изготовлены из нержавеющей стали и соответствуют государственным стандартам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Тестомес спиральный MK-DH-20B
Напряжение	1PH/220В, 50Гц
Мощность (кВт)	1.1
Загрузка муки (кг)	≤8
Время замеса (мин)	10–12
Скорость дежи (об/мин)	17
Скорость спирали/крюка (об/мин)	210
Габариты (мм)	705×400×790



УСТАНОВКА

Машина должна устанавливаться на сухой, хорошо проветриваемой и горизонтальной поверхности. Перед использованием проверьте соответствие параметров электросети требованиям, указанным на табличке прибора, правильность направления вращения, а также надёжность подключения внешнего провода заземления.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте защитную крышку и загрузите муку, воду и дрожжи в дежу.
2. Закройте защитную крышку и запустите машину.
3. Для равномерного перемешивания сначала включайте низкую скорость, а затем переключайтесь на высокую.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не используйте машину, если выключатель защитной крышки неисправен.
- Не помещайте руки или посторонние предметы в дежу во время работы машины.
- Для смены скорости обязательно остановите машину, а затем переключите скорость.

ОСОБЕННОСТИ

- Предусмотрены две скорости: вращение дежи и вращение спирали (крюка).
- Установлена защитная крышка: при её открытии машина автоматически останавливается. Если крышка установлена неправильно, тестомес не запустится.
- Свободный выбор времени работы (таймер).

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Машина не запускается	Неправильное подключение кабеля питания либо ненадёжно установлена защитная крышка	Проверьте подключение кабеля питания и надёжность установки защитной крышки
Неисправность защитной крышки	Плохой контакт микровыключателя либо неисправность подключения питания	Откройте верхнюю крышку и проверьте контакт микровыключателя и подключение питания
Перегрев	Перегрузка; нагрев из-за короткого замыкания	Уменьшите нагрузку; проверьте электропроводку
Низкая эффективность работы	Повреждение элементов трансмиссии; неисправность электродвигателя	Проверьте трансмиссию и электродвигатель; при повреждении или ослаблении ремня откройте верхнюю крышку, отрегулируйте и натяните ремень и цепь

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И ОЧИСТКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.