VIATTO™
COMMERCIAL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тестомес спиральный MK-DH-30CLH 2V

Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за покупку данного изделия.

В целях правильной эксплуатации данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

ОПИСАНИЕ

В данной серии тестомесов используется цепной привод (звёздочка и цепь), обеспечивающий низкий уровень шума и высокую эффективность работы. Тестомесы имеют привлекательный внешний вид и просты в управлении. Серия подходит для отелей, ресторанов, пекарен и других предприятий по переработке пищевой продукции, а также может применяться на фармацевтических, химических и иных предприятиях для подготовки сырья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Тестомес спиральный MK-DH-30CLH 2V
Напряжение	220В/50Гц
Мощность (кВт)	2.0
Загрузка (кг)	≤12
Скорость (об/мин)	105/168
Габариты (мм)	830×500×1020
Масса нетто (кг)	145

УСТАНОВКА

Машина должна устанавливаться в хорошо проветриваемом сухом помещении, устойчиво, на ровной горизонтальной поверхности. Проверьте соответствие параметров электросети требуемому напряжению, указанному на машине, и надёжно заземлите машину.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поднимите голову машины, потяните за рычаг фиксатора, засыпьте муку в дежу, затем опустите голову машины и зафиксируйте её.
2. Включите питание, установите таймер в положение ON, нажмите кнопку пуска — машина начнёт работу.
3. По готовности теста нажмите кнопку остановки, отключите питание, потяните рычаг фиксатора, поднимите голову машины, извлеките тесто и очистите машину. Для снятия дежи поверните фиксирующий диск по часовой стрелке до ослабления, приподнимите дежу и извлеките тесто.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Запрещается помещать руки или посторонние предметы в дежу во время работы машины.
2. Запрещается снимать защитную решётку безопасности.
3. При неисправности выключателя защитной решётки использовать машину запрещается.
4. По окончании работы ежедневно очищайте машину, чтобы не ухудшать теплоотвод (перед очисткой питание должно быть отключено).

ОСОБЕННОСТИ

1. Дежа оснащена защитной решёткой безопасности и функцией автоматической остановки: при открытии решётки машина останавливается, а без правильно установленной решётки рабочий орган не запускается.
2. Голова машины поднимается; при подъёме головы машина останавливается.
3. При поднятой голове или снятой деже машина не запускается.
4. Машина оснащена таймером.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	**Проверка / возможная причина**
Машина не запускается	Проверьте надёжность подключения питания, опущена ли защитная решётка, нет ли препятствий в кнопке пуска
Неисправность защитной решётки	Откройте верхнюю крышку и проверьте контакт микровыключателя и правильность подключения проводки
Перегрев	Проверьте вентиляцию; длительная работа без очистки также вызывает перегрев; проверьте состояние проводки (старение изоляции)
Снижение мощности (слабая работа машины)	Проверьте, не ослаблен ли ремень
Посторонний шум	Проверьте, не ослаблена ли цепь

Если указанные меры не устраняют неисправность, рекомендуется обратиться к местному авторизованному дистрибьютору.